



# Bedienungsanleitung für Hängenzuber

## „BADEMEISTER“

### Fahren mit dem Anhänger

- **Vorausschauend fahren:** Der Badezuber mit Hänger wiegt etwa 700 kg. Fahren Sie vorausschauend und seien Sie sich, vor allem beim Überholen und Kreuzen von Straßen, Ihrer Länge bewusst.
- **Schlechte Straßen vermeiden:** Holperstraßen und Schlaglöcher tun weder dem Anhänger noch Ihrem Fahrzeug gut. Bleiben Sie auf gut ausgebauten Straßen.
- **Höchstgeschwindigkeit beachten:** Mit dem Anhänger darf eine Geschwindigkeit von 80km/h nicht überschritten werden (*auch wenn Ihre Kutsche schneller könnte*).

### Aufstellprozess

#### 1. Den richtigen Standort wählen:

- Der Badezuber muss auf einer **geraden Fläche** mit **stabilem Untergrund** stehen. Denken Sie daran: Im gefüllten Zustand bringt er **3 Tonnen** auf die Waage!
- Unebenheiten von bis zu 5 cm können Sie mit den Stützfüßen ausgleichen.
- Stellen Sie sicher, dass sich im Umkreis von 5 Metern (Bodenradius) keine brennbaren Gegenstände befinden. Gleiches gilt für 10m nach oben.
- Prüfen Sie: Ist der Wasseranschluss in Reichweite? Kann das Wasser an diesem Ort später problemlos abgelassen werden?

#### 2. Stützfüße montieren und ausrichten:

- Stecken Sie die 4 Stützfüße senkrecht auf die dafür vorgesehenen Rohre und sichern Sie diese mit den Bolzen.
- Kurbeln Sie die Stützfüße so weit heraus, dass die Räder frei in der Luft hängen.
- Mit der Wasserwaage auf der Ofenseite stellen Sie sicher, dass der Badezuber in alle Richtungen gerade steht.

#### 3. Befüllen Sie den Zuber mit Wasser:

- Verwenden Sie **klares Stadt- oder Brunnenwasser**. Füllen Sie auf bis zur Markierung am inneren Beckenrand.
- Verwenden Sie **keine Badezusätze!** Chlor oder andere Chemikalien greifen die Zinkschicht an, die den Zuber vor Korrosion schützt.



- Der Befüllungsvorgang kann je nach Wasserdruck **1 bis 3 Stunden** dauern. Überprüfen Sie diesen regelmäßig, um Überschwemmungen zu vermeiden.
- **Wichtig:** Niemals den Badezuber im gefüllten Zustand bewegen! Dies würde massive Schäden mit sich bringen und die Sicherheit extrem beeinträchtigen.

#### 4. Den Ofen anheizen

- **Wichtig:** Der Ofen darf nur angefeuert werden, wenn der Befüllungsvorgang mit Wasser abgeschlossen ist!
- Setzen Sie vorm anfeuern die Esse auf den Ofen.
- Verwenden Sie zum anfeuern trockenes, unbehandeltes Holz und ggf. handelsübliche Anzündhilfen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Flüssiganzündern (*Sie wären nicht die/der erste ohne Augenbraun*). Feste Anzünder am besten brennend mit der Ascheschaufel hinunterlassen und platzieren.
- Legen Sie den Ofendeckel beim Anfeuern nur **zu 3/4 auf**. Sobald das Feuer ordentlich brennt, können Sie den Abstand zum Luftzugblech auf 3 cm verringern.
- Zieht der Ofen falsch (Rauch kommt aus der falschen Öffnung)? Keine Panik! Pusten, föhnen oder den Deckel kurz schließen – dann läuft's meistens wieder.

#### 5. Wasser aufheizen:

- Je nach Holzart, Menge und Außentemperatur dauert es **6 bis 12 Stunden**, bis das Wasser auf Temperatur ist. Benötigt werden ca. 3 bis 4 volle Schubkarren Holz.
- Verwenden Sie **keine Kohle!** Diese wird den Ofen beschädigen und das Wasser zu schnell überhitzen.
- Ab 36°C Wassertemperatur sollten Sie nur noch vorsichtig heizen. Nichts ist schlimmer, als ein zu heißes Bad.

### Temperaturübersicht:

- **34°C:** Angenehm im Winter, aber zu kalt um weit raus zu schwimmen.
- **36°C-37°C:** Wie im Mutterleib. Gemütlich für alle Altersgruppen.
- **38°C-39°C:** Ihre Gelegenheit beim Nichtstun zu schwitzen.
- **40°C-41°C:** Manche mögen's heiß. Hier kommt das Gemüse in die Suppe und auch für die meisten hartgesottenen endet das Bad.

**Profi-Tipp:** Öffnen Sie direkt nach dem letzten Badegang die Wasserablassshähne. Das Ablassen dauert mehrere Stunden, somit ersparen Sie sich unnötigen Stress am nächsten Morgen.

## Genießen Sie Ihr Bad!

An dieser Stelle können wir Ihnen nur noch viel Spaß wünschen. Übertreiben sie es nicht mit dem Alkohol, denken Sie daran, dass es nur einen Ein- und Ausstieg gibt der zu verwenden ist

und JA die Esse ist nach 2 Bier immer noch heiß.

## Die Motivation und die Gäste sind weg, die Kopfschmerzen sind da. Also kommen wir zum

### Abbau des Badezubers:

#### 1. Ofen abkühlen lassen:

- Prüfen Sie vorsichtig, ob die Esse noch heiß ist. Sobald diese abgekühlt ist, kann Sie demontiert werden.

#### 2. Asche raus, Wasser raus:

- Entfernen Sie die Aschereste aus dem Ofen.
- Lassen Sie das Wasser über die beiden Hähne unter der Leiter ablaufen. Planen Sie dafür **genügend Zeit** ein und überwachen Sie den Vorgang.

#### 3. Stützfüße abbauen:

- Die Stützfüße dürfen erst abgebaut werden, wenn der Zuber vollständig entleert ist. Sicherheit geht vor!

#### 4. Verkehrstauglichkeit prüfen:

- Verstauen Sie alle Anbauteile ordnungsgemäß an den dafür vorgesehenen Stellen.
- Kontrollieren Sie, ob alles festsitzt und die Anhängerbeleuchtung funktioniert.
- Nun kann der Anhänger zurückgebracht werden.